

Габариты и вес деревянных барабанов

Номер барабана	Высота щеки, мм	Высота щеки с учетом обшивки, мм	Ширина между щек, мм	Ширина с учетом щек и шпилек, мм	Масса барабана с обшивкой, кг	Объем зашитого барабана, м ³
Барабан №8	840	880	350	460	43	0,4
Барабан №8а	840	880	520	630	51	0,5
Барабан №8б	840	880	620	730	53,5	0,6
Барабан №10	1040	1080	650	760	56	0,9
Барабан №10а	1040	1080	860	970	75	1,1
Барабан №12	1260	1300	650	760	132	1,3
Барабан №12а	1260	1300	860	970	151	1,6
Барабан №12б	1260	1300	750	860	145	1,5
Барабан №14	1440	1480	880	990	217	2,2
Барабан №14а	1440	1480	660	770	200	1,7
Барабан №14б	1440	1480	770	880	234	1,9
Барабан №14в	1440	1480	900	1010	226	2,2
Барабан №14г	1440	1480	1060	1170	266	2,6
Барабан №16	1660	1700	770	880	308	2,5
Барабан №16а	1660	1700	970	1080	323	3,1
Барабан №17	1760	1800	940	1050	367	3,4
Барабан №17а	1760	1800	1090	1200	390	3,9
Барабан №17г-01	1740	1780	920	1030	319	3,3
Барабан №17д-01	1740	1780	1070	1180	342	3,7
Барабан №18	1860	1900	1120	1230	535	4,4
Барабан №18а	1880	1920	1120	1230	606	4,5
Барабан №18б	1860	1900	1220	1330	594	4,8
Барабан №18в	1860	1900	950	1060	434	3,8
Барабан №18г	1860	1900	1130	1240	540	4,5
Барабан №18д	1860	1900	1230	1340	494	4,8
Барабан №18е	1860	1900	1230	1340	504	4,8
Барабан №18ж	1860	1900	1230	1340	524	4,8
Барабан №18з	1860	1900	1230	1340	554	4,8
Барабан №18к-01	1850	1890	1090	1200	474	4,3
Барабан №18л-01	1850	1890	1090	1200	474	4,3
Барабан №18к-01	1850	1890	1090	1200	479	4,3
Барабан №20	2080	2120	1250	1360	763	6,1
Барабан №20а	2080	2120	1300	1410	725	6,3
Барабан №20б	2080	2120	1240	1350	941	6,1
Барабан №20в	2080	2120	1150	1260	700	5,7
Барабан №22	2280	2320	1300	1410	985	7,6
Барабан №22а	2280	2320	1350	1460	1029	7,9
Барабан №22б	2280	2320	1400	1510	1110	8,1